Дисциплина "Основы электроники" **Лабораторная работа №5**

Исследование биполярных транзисторов

Работу выполнила: Ляпина Н.В. группа ИУ7-32Б вариант №12


Работу проверил:

Цель работы: Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах.


Эксперимент 1

Включаем транзистор во вкладку Text и заносим его в схему


```
.MODEL KT3102b NPN (BF=215.1 BR=2.713 CJC=9.921p CJE=16.3p FC=.5 IKF=.4922
+ IKR=.25 IS=5.258f ISC=21.2p ISE=28.21n ITF=.52 MJC=.33 MJE=.33 NE=7.428 RB=52
+ RC=1.65 TF=611.5p TR=57.71n VAF=86 VAR=25 VJC=.65 VJE=.69 VTF=80 XTB=1.5
+ XTF=2)
```





Строим схему




Строим выходную и входную ВАХ










На выходной ВАХ построим кривую предельно допустимой мощности, взяв максимальную мощность, рассеиваемую на коллекторе, и максимальный ток и напряжение из интернета:

P = 250 mBT


I = 100mA

U = 50 B

Построим также нагрузочную прямую



Выберем рабочую точку (ток и напряжение коллектора) на середине нагрузочной прямой.




Определим сопротивление

Rk = (Ek-Upt)/Ik = (10 - 1.362)/0.1 = 86,38 Om

Найдем ток базы в рабочей точке lb = lk/BF = 0.1/215.1 = 0.46 mA

А также по входной ВАХ определим примерно требуемое напряжение на базе



Ub = 714.622m

Эксперимент 2

Рассчитаем величину сопротивления в цепи базы, а также сопротивление в цепи коллектора


$$Uk := 5 Ek := 10 Ub := 0.75 Ik := 10^{-2} BF := 215.1$$

$$Ib := \frac{Ik}{BF} = 4.649 \times 10^{-5}$$


$$Rk := \left(\frac{Ek - Uk}{Ik}\right) = 500$$

$$Rb := \frac{Ek - Ub}{Ib} = 1.99 \times 10^{5}$$

Теперь построим схему и отметим полученные значения сопротивлений на ней



Строим графики входного и выходного сигналов



 $K = Mycил/Mex = (5.904)/(39.978 * 10^{-3}) = 147.68$

Добавляем делитель напряжения


$$Uk := 5$$
 $Ek := 10$ $Ub := 0.75$ $Ik := 10^{-2}$ $BF := 215.1$ $Un := 1$

Ib :=
$$\frac{Ik}{BF} = 4.649 \times 10^{-5}$$


$$\mathbf{R}\mathbf{k} := \left(\frac{\mathbf{E}\mathbf{k} - \mathbf{U}\mathbf{k}}{\mathbf{I}\mathbf{k}}\right) = 500$$

Rb :=
$$\frac{Ek - Un}{Ib} = 1.936 \times 10^5$$


$$Rd := \frac{Ud}{10 \cdot Ib} = 2.151 \times 10^4$$




Строим графики входного и выходного сигналов



 $K = Mусил/Mвx = (878.834*10^-3)/(39.908*10^-3) = 22.02$ Подстроим напряжение на коллекторе к Ek/2 изменением резистора R3




Теперь опеределим коэффициент усиления каскада по напряжению




 $K = Mycun/Mbx = (3.831)/(39.699*10^{-3}) = 96.5$

Эксперимент 3

Входная ВАХ





Выходная ВАХ




Вывод: при повышении температуры увеличивается ток насыщения

Исследуем влияние температур на схему без делителя напряжения







Исследуем влияние температур на схему с делителем напряжения



Исследуем влияние тесператур на каскад при изменении амплитуды входного сигнала с помощью слайдера





Синусоида становится более квадратной, потому что 10В - предел